

Die Montage des **AkoestiPanel** Hexagon erfolgt in **6 Schritten**.

Wenn Sie bei Ihrer Bestellung “Aufhängen” wählen, verwenden Sie diese Anweisungen. Sie benötigen:

- ✓ Wasserwaage
- ✓ Bleistift
- ✓ Bohren
- ✓ Dübel
- ✓ Schrauben



Schritt 1

Messen Sie mit einer Wasserwaage die Stelle an der Wand, an der das Z-Profil hängen soll, und markieren Sie diese Stelle mit einem Bleistift.



Schritt 2

Markieren Sie mit einem Bleistift die Position der beiden Bohrlöcher im Z-Profil an der Wand.



Schritt 3

Bohren Sie anschließend die Löcher mit einer Bohrmaschine. Verwenden Sie den für den Dübeltyp passenden Bohrer. Welche Schrauben und Dübel Sie benötigen, hängt von der Art der Wand ab.



Schritt 4

Schieben Sie dann in jedes Loch einen Dübel und schrauben Sie das Z-Profil an die Wand.



Schritt 5

Um unten Abstand zu schaffen, erhalten Sie mit der Akustikplatte einen Satz Abstandshalter. Diese können einfach in den Rahmen geschraubt werden.



Schritt 6

Zum Schluss hängen Sie die Platte an das Z-Profil.

